Panasonic

取扱説明書

住宅用照明器具(ダウンライト)

保管用

施工説明付き

品番 **HEA1730**E **HFA1733**F



HEA1734E **HFA1739**F



お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は大切に保管してください。

施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

トのこ

必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。 ■お守りいただく内容を、次の図記号で 説明しています。(下記は図記号の一例です。)






してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る 異常状態が収まったことを確認し、販売店



必ず守る

などの可燃物が近づかないように注意する 守らないと、照射物の変色、

火災のおそれがあります。



分解禁止


必ず守る

火災のおそれがあります。

●器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。

●ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、



(ドア・家具・布等の可燃物)

照射物

注意

●照明器具には寿命があります。 設置して 10 年経つと、外観に異常が なくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けると まれに火災、感電、落下などに 至る場合があります。

- 必ず守る
- ◎1年に1回は別紙安全チェックシート に基づき自主点検してください。
- ●ランプ交換、お手入れの際は電源を切る 通電状態で行うと、感電の原因となる ことがあります。
- 器具の取り外しは販売店、工事店に 依頼する

器具の取り外しには資格が必要です。



接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に さわらない

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや その周辺が冷めてから行ってください。



●温度の高くなるものを器具の真下に 置かない

火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください



■天井

- ●次のような場所には取り付けない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
 - 強度のない薄い天井面
 - 傾斜角 55 度を超える天井面



◎この器具は天井面埋め込み専用です。

●ブローイングエ法、特殊な断熱・遮音・ 防音施工された天井には取り付けない 過熱して火災のおそれがあります。

> 日本照明工業会·SGI·SG形適合品 ブローイング工法 マット敷工法





●照射物近接限度内にドア開閉範囲や 家具などの可燃物が近づかないように 考慮して取り付ける



守らないと、照射物の変色、 火災のおそれがあります。



照射物近接限度 10 cm

(ドア・家具・布などの可燃物) / 照射物



■壁スイッチ

▶調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 一般の入切用スイッチに交換する 火災のおそれがあります。













◎販売店、工事店に交換を依頼してください。 (取り外しには資格が必要です。)

■その他

●器具の取り付けは、説明書に従い 確実に行う

取り付けに不備があると、火災、感電、落下 によるけがのおそれがあります。



▶交流 100 ボルトで使用する 過電圧を加えると過熱し、火災、感電の おそれがあります。

●電源線は端子台の差込穴の奥まで 確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災、感電の おそれがあります。



●屋内配線の電源、ケーブルなどは器具に 接触させない

火災のおそれがあります。

注意



●ロックウールなどのやわらかい天井に 取り付ける場合は、必ず取付金具と天井の 間に補強材(鉄板、木片など)を入れる 補強材なしの場合、落下の原因となる ことがあります。

◎石こうボード(9mm)は、補強材なしで 取り付けできます。



水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や 屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。




- ●温度の高くなるものの上に取り付けない 火災の原因となることがあります。
- ◎レンジなど温度の高くなるものの上に 取り付けないでください。


各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前のご注意

- ・ 珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、 取付金具の固定状態によって、天井と器具の 間に隙間ができ、光モレや気密性が損なわれる おそれがありますので、取付金具と天井の間に 補助材(鉄板、木片など)を入れてください。
- ・表面に 1 mm以上の凹凸のある天井の場合は、 気密性が損なわれるおそれがありますので、 平面に仕上げてください。
- ●取り付けの前に下図の状態にしてください。






|天井に埋込穴をあける

厚さ3~25 mmの天井に取り付ける。

端子台に電源線を接続する

- 送り総容量は4A以下です。
- ・ 壁スイッチ1個当たり8台まででご使用ください。


適合電線: φ1.6、φ2.0 単線 VVFケーブル :: 確実に差し込む▮



· 器具の取り替え等で電源線を外す │場合は、マイナスドライバ―等で |解除ボタンを押しながら電源線を し引き抜く。

本体を埋込穴に入れる


傾斜天井の場合(0~55度)は、方向指定ラベルに従い、 矢印方向を天井の高い方に向ける。



天井に本体を固定する

・ 取付金具を引き下げて固定する。





取付金具を外す

|本体に反射板を取り付ける

- ①反射板から枠パッキンが 外れていないことを確認する。
- ②本体の角穴と反射板の凸部を 合わせる。
- ③ボルトに反射板の穴を通して 袋ナットで確実に締め付ける。



※ソケットパッキンがランプ穴に 引っ掛かった場合は、気密性確保 のため、押し込んでください。

ランプ穴



🖟 ソケットにランプを取り付ける

【器具自体の留意点】

- ●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が 照明器具から発生することがあります。
- ●点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- ●周囲温度が低い場合、明るくなるまでに時間がかかります。
- ●周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- ●ランプのプラスチック部分は使用していると変色する 場合がありますが、性能には影響がありません。


【周囲の影響】

- ●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に 雑音が入ることがあります。
- ●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコンなど) のリモコンが動作しにくくなることがあります。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ●ランプの明るさが低下したり、 消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。 ランプを交換してください。
- ●パナソニック製ランプをお買い求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ●ランプの種類は器具に表示しています。 白熱灯は使用できません。



お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ●明るく安全に使用していただくため、 定期的(6ヵ月に1回程度)に清掃してください。
- ●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、 乾いたやわらかい布で仕上げてください。

(確認)

シンナー、ベンジンなどの 揮発性のものでふいたり、 殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、破損の原因となります。

仕様 付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz 共用	17W	D25 形パルックボールプレミア蛍光灯 (E26)

- D25 形パルックボールスパイラル蛍光灯 (E26) も使用できます。
- ●ランプの光色はランプを参照ください。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット